

FISHER & PAYKEL

嵌入式冰箱

上冷藏下冷凍型號

RS6019B

單冷藏型號

RS6019S2 & RS6019S3

單冷凍型號

RS6019F2 & RS6019F3

使用說明書

NZ AU UK IE HK SG EU TW

目錄

| | |
|--------------------------------------|----|
| 安全說明與警告..... | 5 |
| 產品概述..... | 10 |
| 操作面板..... | 13 |
| 保鮮模式..... | 14 |
| 功能..... | 15 |
| 設定..... | 16 |
| Wi-Fi 連線(臺灣不適用)..... | 17 |
| 調整溫度..... | 18 |
| 保鮮模式組合..... | 19 |
| 變更功能..... | 20 |
| 變更設定..... | 21 |
| 飲水機..... | 22 |
| 製冰機..... | 23 |
| 存放區介紹..... | 24 |
| 維護與清潔..... | 25 |
| 食材保鮮..... | 29 |
| 用戶警告與提示音..... | 30 |
| 故障排除..... | 31 |
| 歐盟廢棄電子電機設備指令 2012/19/EU (WEEE) | 34 |
| 製造商保固及服務指南..... | 35 |

⚠ 警告！

觸電傷害



若不遵守可能導致死亡、觸電、火災或人員受傷。

- 在操作本產品之前，請閱讀並遵守本說明書中的安全說明與警告。

⚠ 警告！



本產品含有易燃冷媒異丁烷 (R600a)。

請閱讀並保存此說明書

警告！

請閱讀本說明書全部說明，不遵守指示和規則可能會導致人身傷害或財產損失。

使用本產品時，請始終採取以下基本安全預防措施：

一般使用下

- 本產品適用於一般家庭（住宅）環境。
- 兒童應受監護，以確保不嬉玩電器。
- 3至8歲兒童可以在監護下使用本產品。
- 兒童不得在未經監護下進行清潔和維護。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含兒童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下，並了解所涉及的危險後安全使用。
- 安裝時必須遵守製造商對電器和櫥櫃通風的安裝說明。
- 為避免產品不穩定，必須按照安裝指示進行固定。
- 請保持產品機殼或內嵌結構中的通風口無障礙物。
- 請勿使用非製造商建議的機械裝置或其它方法來加速除霜過程。
- 不得損壞製冷系統。如果損壞，請打開窗戶進行通風。
- 除了 Fisher & Paykel 培訓和支援的維修技術人員外，任何人維修此產品都是危險的。
- 請使用隨附的新水管進行安裝，切勿重複使用任何現有水管。
- 請避免接觸製冰機彈出裝置的轉動部位，在運轉時不要將手指放在製冰機上。
- 不建議授權維修人員之外的任何人維修本產品。在昆士蘭，授權的維修人員必須持有碳氫冷媒的燃氣工作許可證，才能進行拆除外殼的維修工作。

安裝

- 請確保產品已固定，以免向前傾斜，產品傾倒會導致重傷或死亡。
- 只能連接可飲用的水龍頭。
- 製冰機和飲水機的水管連接必須由合格水管工或 Fisher & Paykel 技術服務人員安裝，並遵守所有縣市和地方法規。
- 請洽詢縣市和地方公共工程部門，確保任何安裝和使用符合當地管道規範。在安裝濾水系統時，必須遵循他們的指導方針。
- 您的濾水系統可以承受高達 120psi (827kPa) 的水壓。
- 若使用限壓閥，請確保在安裝濾水系統之前安裝。若水壓超過 120psi (827kPa)，請勿安裝。

警告！

為了降低窒息的風險：

- 安裝濾心時，不要讓 3 歲以下的兒童接觸到小零件。

安全說明與警告

電力

- 請勿在同一電源插座上插入其它設備，亦不要使用延長線或雙插頭轉接器。
- 移動產品時，請勿壓到或損壞電源線。
- 放置本產品時，請確保電源線沒有卡住或損壞，如果電源線受損，必須由 Fisher & Paykel 技術服務人員更換。
- 請勿在本產品附近操作可能產生電弧、火花或火焰的電器設備，如產品出現故障，請立即聯繫 Fisher & Paykel 技術服務人員進行維修。
- 請勿在產品儲藏室內使用非製造商推薦的電器設備。
- 請勿在產品後方放置便攜式插座或電源裝置。

溫度控制

- 本產品適用 16°C 至 43°C 的環境溫度，若在此溫度範圍外操作，可能影響產品性能。
- 第一次啟動產品後需 **2-3** 小時讓冷卻系統自動將各層冷卻至設定溫度。
- 不管周遭環境如何變化，操作面板可讓您精確調整各區溫度。
- 建議在啟動的 24 小時內每 4 小時檢查一次運轉情形。
- 如發現產品無法正常冷卻，請聯繫 Fisher & Paykel 安裝人員或技術人員檢查產品是否正常運轉。請立即將食物儲存到另一個電器或冰櫃中以防變質。
- 對於常見食品，原廠值預設為食物保鮮的最佳設定，存放在建議以外的溫度可能影響有效期限。
- 按照出廠原始配置儲存一般家庭食品是最節電的方式，不過移動層板和儲物箱對能效影響不大。

維修

- 本產品能長時間運轉而無需維修檢查，要是出現故障，請儘快聯繫 Fisher & Paykel 技術服務人員進行維修。
- 所有電器維修必須由充分培訓的維修技術人員或合格電工進行。
- 請小心觸電，請假設所有部位皆帶電。
- 維修及安裝前請先斷電。
- LED 燈無法自行維修，請聯繫 Fisher & Paykel 經銷商或 Fisher & Paykel 的技術服務人員。

重要!

本產品能長期運轉而無需維修檢查，要是出現故障，請儘快聯繫 Fisher & Paykel 技術服務人員進行維修。

清潔

- 如果長時間閒置，請關閉電源，進行除霜、清潔、擦乾內部並開門以防黴菌滋生。
- 如果水箱 48 小時未使用，請進行清潔，如果 5 天未排水，請開水沖刷濾心。
- 僅能使用皂基清潔產品，許多市售清潔產品可能含有使塑膠零件破裂的溶劑。
- 避免在產品內外部使用抗菌清潔產品，可能導致金屬零件生鏽及塑膠零件破裂。
- 請定期清潔可觸及的排水系統和表面。

處理舊機

- 處理舊機時須格外小心避免危險：
 - 易燃冷媒氣體必須由合格技術人員安全移除。
 - 產品中的隔熱發泡劑含有會釋放氣體的易燃材料，任何暴露的發泡劑可能高度易燃，請謹慎處理。
- 警告：兒童有受困風險。丟棄舊冰箱或冰櫃前，應拆下門和面板並將層架留在原地，使兒童不易爬入。
- 請諮詢當地能源主管機關或當地法規以了解處理舊機的最佳方法。
- Fisher & Paykel 技術人員能為您提供環保處理舊機的建議。
- 移除所有包裝並落實垃圾分類。

儲存食物和飲料

- 僅四星級儲藏室的型號才適合冷凍食品。
- 請確保熱食和飲料在放入冰箱前已充分冷卻，高溫物品可能會導致其它食物升溫到不安全的溫度，也可能導致密封物品不正常冒汗/凝結。
- 請確保部分或完全解凍的食物不會再次冷凍 — 請立即烹飪。
- 請在保存期限內食用，丟棄有變質跡象的食物。
- 購買後立即將易腐食品放進冰箱中，放在室溫下會加快變質速度，滋生有害微生物。
- 將生肉或生魚儲存在密封容器中，以防交叉污染。
- 請立即清除表面上任何滴落物或溢出物。
- 切勿在本產品中存放爆炸性物質，例如含有易燃推進劑的氣溶膠罐。
- 切勿在本產品中存放揮發性或易燃物質，可能會爆炸。
- 請勿食用太冰的東西，從冷凍室取出的食物可能會太冰而傷害皮膚，例如冰塊。
- 長時間打開冰箱會導致存放區溫度顯著升高。
- 切勿將液體裝在玻璃容器中冷凍，液體凍結時會膨脹導致容器爆炸。
- 切勿冷凍碳酸飲料，可能會爆炸。

重要！

如果本產品未正常冷卻，例如冰淇淋之類的東西正在融化 — 請取出所有易腐食品，並存放在另一個冰箱或保冷箱中以防變質，並立即聯繫技術維修人員。

停電

- 請勿重新冷凍已解凍的食品。
- 已解凍但仍然冰冷的食材應立即煮熟。
- 解凍後溫度超過 5°C 的食物應丟棄。


您可在下層儲存區內側或外緣的銘版上找到型號資訊。

能效標籤和環保設計

- 本產品包含能效等級為 F 的光源。
- 產品資訊可在歐洲產品資料庫（EPREL）查詢，網址為 <http://eprel.ec.europa.eu/>，系統將要求您輸入型號。

產品概述


單冷藏雙溫冰箱(RS6019S2)



功能介紹

- ① 操作面板
- ② 乳製品棚架
- ③ 可調式層板
- ④ 側門置物架
- ⑤ 飲料瓶架
- ⑥ 大瓶棚架
- ⑦ 濕度控制蔬果箱

單冷凍雙溫冰箱(RS6019F2)




功能介紹

- ① 操作面板
- ② 可調式層板
- ③ 冷凍箱

產品概述

單冷藏三溫冰箱 (RS6019S3)




功能介紹

- ① 操作面板
- ② 乳製品棚架
- ③ 可調式層板
- ④ 側門置物架
- ⑤ 內置飲水機*
- ⑥ 飲料瓶架
- ⑦ 大瓶棚架
- ⑧ 濕度控制蔬果箱
- ⑨ 變溫區
- ⑩ 濾心(未顯示)

*位於冰箱上層左側內壁

單冷凍三溫冰箱 (RS6019F3)




功能介紹

- ① 操作面板
- ② 側門置物架
- ③ 可調式層板
- ④ 固定式層板
- ⑤ 飲料瓶架
- ⑥ 大瓶棚架
- ⑦ 變溫區
- ⑧ 自動製冰機(未顯示)*
- ⑨ 冷凍箱
- ⑩ 濾心(未顯示)

*位於冷凍箱內

產品概述

上冷藏下冷凍冰箱 (RS6019B)




功能介紹

- ① 操作面板
- ② 乳製品棚架
- ③ 可調式層板
- ④ 側門置物架
- ⑤ 內置飲水機*
- ⑥ 飲料瓶架
- ⑦ 大瓶棚架
- ⑧ 濕度控制蔬果箱
- ⑨ 自動製冰機(未顯示)
- ⑩ 冷凍箱
- ⑪ 澄心(未顯示)


*位於冰箱上層左側內壁

操作面板

上冷下凍 / 單冷藏雙溫 / 單冷凍雙溫



單冷藏三溫 / 單冷凍三溫



① 功能選單 按下進入產品功能和設定，或返回待機狀態。
如果顯示螢幕已鎖定，請按住兩秒鐘解鎖。

② 顯示螢幕 顯示產品功能和設定。


③ 上下選擇鍵 按下選擇保鮮模式和調節溫度，並能瀏覽選單、功能和設定。

④ 確定鍵 按下確認並啟動所選功能及設定。

⑤ 返回鍵 按下返回上一個頁面。

安裝模式

當產品首次交付時會處於安裝模式，以幫助安裝人員。



請長按 ≡ 啟動本產品和顯示選單。

保鮮模式

變溫區

考量到各種食物需要不同溫度設定和保鮮模式的分隔區。

| 保鮮模式 | 說明 | 食材種類 |
|------------------------------|---|--|
| 儲藏 PANTRY (12°C) | 儲藏為食物提供了一個涼爽陰暗的地方，這些食物在室溫下會迅速腐爛或變質，但又太敏感而無法在正常冰箱溫度下儲存。 根據歐盟委員會法規(EU)2019/2019，儲藏要在酒窖條件下運作。 | 香蕉、酪梨、番茄、熱帶水果、根莖類蔬菜 |
| 冷藏 FRIDGE (3°C) | 每日新鮮食材的理想模式。這種模式提供了比其它冰箱更高的相對濕度，讓蔬果、肉類和起司等新鮮食材料能夠更長期保鮮。 | 乾貨類如穀物、麵粉、糖、餅乾、麥片、烘焙食品、玉米餅、捲餅、麵包 抹醬、水果醬、蜂蜜、熱帶水果、堅果、瓜子、巧克力、新鮮香草 葡萄酒 |
| 微冷凍 CHILL (-0.5°C) | 微冷凍是冷藏的延伸，為高度易腐食品提供完美的儲存區，確保重要的新鮮度和品質。這些食物能存放的時間會稍微比冷藏模式長。 | 水果、蔬菜、乳製品、果醬、甜酸醬 / 水果醬、肉類、飲料 易腐敗的紅肉、白肉、海鮮 酒精飲料，如啤酒 |
| 軟冷凍 SOFT FREEZE (-9°C) | 軟冷凍是冷藏的延伸，在維持品質的同時延長易腐食品的保存期限。此模式可以輕鬆切分食物，並能直接拿出來加熱、烹飪或食用，而無需等待解凍。 | 肉類、海鮮、湯、醬料、泥狀食品 麵包、甜點、糕點 不建議使用軟冷凍儲存含奶油的甜品，如冰淇淋。 |
| 冷凍 FREEZER (-18°C) | 冷凍模式適合需要儲存 1 至 12 個月的一般冷凍食品。 | 紅肉、白肉、海鮮、即食料理、剩菜、某些水果蔬菜、冰淇淋、其它冷凍甜點 |

並非所有型號都能提供所有保鮮模式。

有些保鮮模式不能合併使用。

功能

| 功能 | 說明 |
|------------------------------------|---|
| 自動製冰 ICE | 打開或關閉下層冷凍的自動製冰機。 製冰機會自動將冰塊存到下方儲冰盒中直到滿載，冰塊用越多就做越多。 首次使用前，必須先沖洗製冰系統，更多資訊請參閱安裝指南。 |
| 快速製冰 ICE BOOST | 增加製冰量，24 小時後自動停止。 |
| 快速冷卻 MAX COLD | 在設定時間內降到最低溫加快冷卻速度。 持續時間：儲藏 - 6 小時，冷藏 - 6 小時，微冷凍 - 4 小時， 軟冷凍 - 12 小時，冷凍 - 24 小時 當您購物後，將食物放入冰箱時，請使用快速冷卻，確保食物在最短的時間內冷藏或冷凍，保持新鮮並延長食物的保存期限。 |
| 飲料速冷 BOTTLE CHILL | 快速冷卻飲料 15 分鐘。根據飲料瓶的大小，預設時間可能不夠，如果飲料不夠冷，請放回存放區再按一次飲料速冷功能。 |
| 飲水機 WATER DISPENSER | 鎖定或解鎖飲水機。 |
| 開門提示音 DOOR ALARM | 暫時關閉開門提示音。它會在 20 分鐘後或關門時自動停止。 |
| 面板鎖定 / 解鎖 DISPLAY LOCK / UNLOCK | 鎖住操作面板上的按鈕，這在清潔冰箱時很有用。 |
| 安息日 SABBATH | 在安息日中，警報、燈光和螢幕將停用 80 小時： <ul style="list-style-type: none">打開冰箱時不會亮燈。開門提示音不會響起。螢幕不會亮，除了 SABBATH 字樣。操作面板不能使用。安息日模式會在 80 小時後自動停止。 若在安息日時將冰箱關機，等冰箱再次啟動時將自動恢復。 |

並非所有型號都能提供所有功能。

設定

| 設定 | 說明 |
|-----------------|--------------------------------|
| Wi-Fi 設定(臺灣不適用) | 連線到家庭無線網路，並使用 APP 進行遠端操作。 |
| 重置濾心計時器 | 重置濾心更換提醒，每六個月會提醒一次。 |
| 強制翻轉冰盤 | 這是在度假後沖洗濾心或更換濾心時使用的。 |
| 按鍵提示音 | 讓控制按鈕靜音。 |
| 螢幕亮度 | 調整操作面板的螢幕亮度。 |
| 溫度單位 | 將顯示螢幕上的溫度單位改為攝氏 (°C) 或華氏 (°F)。 |
| 濾心更換提醒 | 開啟通知，顯示何時更換濾心。 |
| 恢復預設值 | 將冰箱恢復到原廠設定值。 |

開始使用


本產品可連線到家中的無線網路，並透過 APP 進行遠端操作。

- 確定家中 Wi-Fi 已開啟。
- 您將在本產品和手機上獲得逐步指引。
- 連接本產品時最多可能需要 10 分鐘。

在您的手機上：

- ① 從 www.fisherpaykel.com/connect 下載 APP。
- ② 註冊並建立帳號。
- ③ 新增本產品並設定 Wi-Fi 連接。

Wi-Fi 連接




調整溫度

快速調整溫度

第一次啟動產品後需 2-3 小時讓冷卻系統自動將各區冷卻到預設的保鮮模式和溫度（冷藏區顯示 Fridge 和 3°C，冷凍區顯示 Freezer 和 -18°C）。


溫度可依喜好進行調整，請按照以下步驟快速調整各層保鮮模式的溫度。

①




從待機畫面中，按下 \checkmark 或 \wedge 選擇區域。

②



按下 \checkmark 確定。

③



按下 \vee 或 \wedge 提高或降低溫度。

④




按下 \checkmark 確定。

將出現確認畫面，變更會反映在待機螢幕上。


保鮮模式組合

本產品已內建數種保鮮模式組合，請確保各層都在運轉設定好的保鮮模式，並適合所存放的食物。
請確定您已為食物選擇了適當的保鮮模式，更多資訊請參閱“保鮮模式”和“食材保鮮”。


請按照以下步驟調整各層保鮮模式。

- ① 


按下 \equiv 。


- ② 

按下 \checkmark 或 \wedge 滾動清單至 Food Mode Presets。
按下 \checkmark 確定。


- ③ 


按下 \checkmark 或 \wedge 瀏覽內建模式組合。


- ④ 

按下 \checkmark 選擇想要的組別。


- ⑤ 

啟用的組別將顯示在內建清單中的第一頁，
並在組別編號旁邊用小圓點標註。



- ⑥ 

使用中的組合會顯示在待機畫面上。




變更功能

①




按下 \equiv 打開選單。

②




按下 \checkmark 或 \wedge 滾動清單至想要的功能。
按下 \checkmark 確定。

③



按下 \checkmark 或 \wedge 選擇適用的區域。

④



按下 \checkmark 啟用 / 停用此功能。


變更設定

①




按下 \equiv 打開清單。

②




按下 \checkmark 或 \wedge 滾動清單至 SETTINGS。
按下 \checkmark 確定。

③



按下 \checkmark 或 \wedge 滾動清單至想要的設定。


④



按下 \checkmark 變更設定或進入設定取得更多選項。
按下 \checkmark 確定。

使用飲水機 (單冷藏三溫冰箱和上冷下凍冰箱)

飲水機位於冰箱上層左側內壁。



要取水，請用玻璃杯或其它容器輕輕按壓給水墊。

停止取水，只需將杯子或容器從給水墊拿開。

用力按壓給水墊並不會加快或加大水流量。


當長時間按壓時，可能會超時並發出警報聲。

請等待 4 分鐘後再次取水。


鎖定 / 解鎖飲水機



按下 打開清單。



按下 或 找到 WATER DISPENSER。



按下 鎖定 LOCKED 或解鎖 UNLOCKED 飲水機。

自動製冰機會將冰塊存入下方儲冰盒中直到滿載。一旦開始使用冰塊，製冰機就會開始運作。

首次啟動冰箱時，可能需要幾個小時才能生產冰塊，這很正常。

請確定製冰機功能已開啟，請參閱“變更功能”。

- 已提供一個衛生冰勺。

如需大量冰塊，請取出儲冰盒，讓冰塊落入較大的冷凍箱中。

為了最大限度地儲存冰塊，請用冰勺將冰塊鋪平。

請定期清空儲冰盒，丟掉舊冰塊，徹底清洗並擦乾，然後放回正確的位置，請參閱“維護和清潔”。

如果出現以下情況，請關閉製冰機：

- 幾個小時沒有供水。
- 長時間移開儲冰盒。
- 您要去度假了。

存放區介紹

冷藏

| | |
|-------------|--|
| 附濕度控制蓋的蔬果箱 | 控制蓋能減少乾燥空氣進入蔬果箱，創造潮濕的微氣候。這個特別設計的小果園可以保持冷凝、保持高濕度，並減少水珠滴到下面的農產品。 |
| | 請將水果和蔬菜分開，防止對乙烯敏感的農產品太快成熟。 |
| | 也可用於存放熟食和飲料，或解凍食物。 |
| 懸臂式玻璃層板 | 熱處理安全玻璃。 |
| | 可拆卸，也可放置在喜好的高度。 |
| 乳製品棚架和側門置物架 | 上方棚架用於存放奶油和起司等乳製品。 |
| | 中間門架適合一般物品、調味料及飲料。 |
| | 下方棚架用於存放大罐飲料瓶或是需要經常拿取的飲料。 |
| | 置物架是可以調整的。 |
| 飲料支架 | 可沿著玻璃層板的邊緣擺放各種瓶罐。 |
| | 擺放時請將瓶口朝外。 |

冷凍

| | |
|----------------------------------|--|
| 懸臂式玻璃層板 (RS6019F2 和 RS6019F3) | 熱處理安全玻璃。 |
| | 可拆卸，也可放置在喜好的高度。 |
| 側門置物架 (RS6019F3) | 適合一般冷凍物品和酒精飲料，如烈酒（冷凍和軟冷凍）、啤酒和葡萄酒（微冷凍）。 |
| 製冰機 (限製冰機 & 飲水機型號) | 可拆卸的儲冰盒（限 RF6019B & RS6019F3）。 |
| | 衛生冰勺（限 RF6019B & RS6019F3）。 |
| 冷凍箱 | 方便存放冷凍食品。 |

請勿在本產品任何部位使用刺激性化學物質、研磨劑、氨水、氯水、漂白水、濃縮洗滌劑、溶劑或研磨海綿擦，其中的化學物質可能會損壞電器。

請使用溫水稀釋的中性液態洗劑和軟布清潔表面，用清水洗淨，並用乾淨無絨布擦乾。

清潔外側

冷凝器線圈

本產品的冷凝器線圈需由 Fisher & Paykel 技術服務人員定期清潔。


踢腳板格柵及過濾器

建議每 6 個月更換濾心的同時清潔格柵和過濾器。


- ① 為了最大限度提高運轉效率，請定期用吸塵器清掃冰箱前的地板，使通風口暢通無阻。
- ② 灰塵很多或有寵物掉毛的房子，可能需要更頻繁的清潔。

清潔內側

懸臂式玻璃層板




固定式層板




拆卸蔬果箱

滑軌已事先潤滑，有助於拉開和推回蔬果箱，請勿清除滑軌上的潤滑油，以保持滑動穩定。如果沒有定期將蔬果箱完全拉開，則滑軌的伸縮可能會卡住。要恢復滑軌的伸縮能力，請將箱子拔出來。



要拆卸蔬果箱，請在滑軌上拉開箱子並清空。



推一下箱角兩側的固定卡榫，然後用力向上推蔬果箱，使其脫離滑軌。

濕度控制蓋(上層)

①



移除固定層板。


②



向上抬起濕度控制蓋卸除。

濕度控制蓋(下層)

①



移除蔬果箱。

②



將濕度控制蓋往外拉，鬆開夾子。


③



抬起蓋子並滑出卸除。


拆卸蔬果箱

①




將蔬果箱向外拉取出，將兩邊滑軌推回
冰箱。

②



要裝回蔬果箱，請拉出滑軌後，將蔬果
箱放在滑軌上。

③



將蔬果箱慢慢推到固定卡榫直到扣在滑軌上。
使用前請確定箱子的卡榫牢牢地扣在滑軌上。

放假 / 度假 (限冷凍)

離開前：

在操作面板上將製冰機關閉。關閉冰箱的供水。

返家後：

啟動製冰機。請丟棄運轉後的第一桶冰塊。

最佳食材保鮮

- 只在冰箱裡存放高品質、新鮮的食物。
- 購買後請立即將易腐食品放進冰箱，在室溫下存放會加速變質，導致有害微生物滋長。
- 紅肉、白肉和海鮮等食物應妥善包裹或密封，以防脫水、變色、風味喪失和氣味轉移。
註：建議將這些食物放在冰箱下層或蔬果箱，以防可能的溢出物和其它食物交叉污染。
- 請確定熱食和飲料在放入冰箱前已充分冷卻，高溫物品可能導致其它食物升溫到不安全的溫度，還可能導致密封物品出汗/凝結的不良現象。
- 飲料最好直立存放在側門架或內附的瓶架上。
- 確保生食和熟食分開存放，以免交叉污染。
- 請在保存期限內食用，丟棄有變質跡象的食物。
- 當量減少開門幅度，以保持冰箱內的最佳儲存溫度。
- 在賣場購物後，將食物放進冰箱時建議使用 **MAX COLD**，確保食物在最短時間內冷藏/冷凍，鎖住新鮮度並延長保存期限。
- 儲存在建議溫度範圍外可能會影響保存期限。

冷藏室中的物品

- 奶油和起司等乳製品應存放在有蓋的棚架上，儘量減少氣味轉移或吸收其它食物的氣味。
- 雞蛋應存放在紙箱中，以免多孔的外殼結構吸收強烈氣味。
- 水果和蔬菜應存放在濕度控制箱中，箱內提供潮濕的微氣候，以延長水果和蔬菜的儲存時間。

冷凍室中的物品

建議只在 **BOTTLE CHILL** 功能啟動時冷卻碳酸飲料。

當設定為冷凍模式時，請勿存放碳酸飲料，不然可能會造成液體結凍，導致瓶罐爆炸。

- 請確定擠出包裝內的空氣，以免冰晶大量形成，造成冷凍灼傷。
- 為了保持新鮮度和品質，建議在冰箱內解凍食物，為確保部分或完全解凍的食物不會再次冷凍
— 請立即烹飪。

故障代碼

- 若發生故障，會聽到 4 下短嗶聲，螢幕上會顯示故障代碼。
- 請記錄故障代碼並聯繫 Fisher & Paykel 技術人員進行維修，報修可上勁威官網 <https://kingsware.com.tw> 或聯繫客服。

正常的冰箱聲音

本產品具有卓越的能效和製冷性能，發出的聲音可能和您的舊冰箱略有不同。

| | |
|-------------|---|
| 低頻滴答聲 | 此為控制每個儲存區冷卻的閥門聲，通常只會持續幾秒鐘。 |
| 風扇氣流聲 | 本產品的風扇會根據需求改變速度，例如頻繁開門後的冷卻期間，風扇在循環內部的冷空氣時所產生的正常氣流聲。 |
| 劈啪/爆裂聲 | 可能在自動除霜運作時產生。 |
| 水流聲 | 此為系統中的液態冷媒，聽起來可能像沸騰或咕嚕聲。 |
| 冷凍門關上後發出嘶嘶聲 | 這是進入冷凍室的暖空氣迅速冷卻後，與外部氣壓間的壓力差所引起。 |
| 嗡嗡聲 | 此為正常的壓縮機運轉聲。 |
| 製冰機聲 | 馬達運轉(低音嗡嗡聲)。 |
| | 製冰機和/或水箱注滿時的水聲。 |
| | 水閥打開及關閉（嘶嘶聲）。 |
| | 冰塊從轉盤上鬆開（裂開聲）。 |
| | 冰塊掉進儲冰盒裡（哐啷聲）。 |
| 其它聲音 | 櫥櫃不穩定或未水平。 |
| | 瓶罐在層架上咯咯作響。 |

故障排除

如果產品有問題，請在聯繫當地 Fisher & Paykel 技術服務人員或客服之前檢查以下幾點。

| 問題 | 可能原因 | 解決方式 |
|----------|-------------------|---|
| 冰箱不運轉 | 插座未通電 | 檢查插頭是否正確插上並打開電源。 |
| | | 檢查同一插座上的另一個電器。 |
| | | 檢查家裡的總開關。 |
| 燈光不亮 | 燈泡壞了 | 用戶無法自行維修照明設備。 請聯繫 Fisher & Paykel 的經銷商或技術服務人員。 |
| | 冰箱未啟動 | 檢查牆上開關或獨立開關是否開啟。 |
| | | |
| 燈光和螢幕沒亮 | 處於安息日模式 | 請長按  解鎖，選擇 SABBATH 並停用。 |
| | 溫度設定不正確 | 請參閱“保鮮模式”。 |
| | | |
| 儲存區溫度偏高 | 太頻繁開門 | 盡量減少開門次數讓溫度穩定。 |
| | 剛放入大量食物 | 請選擇 MAX COLD 快速降溫。 |
| | | |
| 食物在冷藏區結凍 | 溫度設得太低 | 提高溫度設定，請參閱“調整溫度”和“保鮮模式”。 |
| | 食物直接放在出風口前 | 把對寒冷敏感的食物從出風口移開。 |
| | | |
| 不熟悉的聲音 | 櫥櫃不穩定或未水平 | 請見隨附的安裝指南。 |
| | 冷凍室正在除霜 | 此為正常現象。 |
| | | |
| 製冰機有聲音 | 製冰機正常運作 | 請參閱“用戶警告與提示音”。 |
| | | |
| | | |
| 保鮮模式不能用 | 並非所有區域都能提供全部的保鮮模式 | 請參閱“保鮮模式組合”確認可用的組合。 |
| | | |

故障排除

| 問題 | 可能原因 | 解決方式 |
|--------------------------------------|----------------|---|
| 打開冰箱時會發出 4 下短 嗶聲，且螢幕上顯示一個 錯誤代碼 | | 請記下代碼並聯繫客服。 |
| 蔬果箱有水 | 蔬果造成的潮濕環境會產生冷凝 | 些微冷凝有利於蔬果的保存。 |
| | | 用布把水擦掉。 |
| 儲存區有凝結/結冰 | 頻繁或長時間開門 | 請盡量減少開門次數。 |
| | 冰箱門膠條未密合 | 請檢查並清潔門膠條。 |
| | 在高濕度時期並不罕見 | 擦乾即可。 |
| | 門關不緊 | 請整理內部物品讓門緊閉。 |
| | 門沒對齊 | 請聯繫技術維修人員。 |
| 蔬果箱無法平穩推拉 | 被包裝卡住 | 請確定沒有食物或包裝卡在托盤/箱子後面。 |
| 門關不起來 | 有障礙物阻擋 | 請移除障礙物。 |
| | 冰箱沒有正確安裝 | 請參閱隨附的安裝指南，以確保冰箱已正確安裝。 |
| 冷凍室門打不開 | 剛開過門 | 請等 30 秒後再試一次。 |
| 大小不一的冰塊 | 水管打結 / 壓扁 | 檢查外部水管是否打結/壓扁，如果沒有， 請聯繫客服安排技術人員檢查內部水管。 |
| | 濾心堵塞 | 在聯繫技術人員前請先更換濾心。 |
| 冷凍食品變軟或融化 | | 請取出物品放入另一個冰箱或保冷箱中，並 立即聯繫客服。 |
| | 溫度設定不正確 | 調整溫度設定，請參閱“保鮮模式”。 |

故障排除

| 問題 | 可能原因 | 解決方式 |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| 自動製冰機不運作 | 製冰機未啟動 | 啟動製冰機，請參閱“變更功能”。 |
| | 水源關閉或未連接 | 請連接水源。 |
| | 水壓太低 | 請檢查水壓。 |
| | 水管打結 / 壓扁 | 請檢查水管是否打結 / 壓扁。 |
| | 濾心堵塞 | 濾心可能需要更換。 |
| | 冰塊在儲冰盒裡結塊 | 取出儲冰盒，鬆開冰塊，移除結塊的冰塊，裝回儲冰盒。 |
| 冰塊味道被汙染 | 冷凍室未運轉 | 請聯繫客服。 |
| | 未密封的食物可能會散播氣味 | 丟棄冰塊並清潔儲冰盒，請參閱“清潔內部”。 |
| | 進水的味道很差 | 請包裏氣味強烈的食物。 |
| 冰塊結冰緩慢 | 門可能微開著 | 請關緊門。 |
| | 冷凍室溫度設定過高 | 將溫度調低一點，請參閱“調整溫度”。 |
| 濕冰 / 冰塊結塊 | 濾心堵住 | 請更換濾心。 |
| | 長時間打開冷凍室的門 | 輕輕敲擊鬆開冰塊，或者，如果出現大塊結冰，請清空儲冰盒並製作新的冰塊。 |
| | 環境溫度高 | |
| | 儲冰盒在冷凍室外放置了一段時間 | |
| | 隨著時間的推移，冰會黏在一起 | |
| 冰塊變色 | 濾心沒有沖洗 | 關於如何沖洗濾心的詳細資訊，請參閱隨附的安裝指南。 |

歐盟廢棄電子電機設備指令 2012/19/EU (WEEE)

本產品根據歐盟廢棄電子電機設備指令 2012/19/EU (WEEE) 標示 EU。正確處置本產品有助於防止對環境和人類健康造成潛在負面影響。

產品銘版或隨附文件上有標記  表示該產品不能作為普通家庭垃圾處理，應交給指定的電子電機設備回收站回收。處置本產品時應遵守當地廢棄物處理的環境法規，並確保產品中的冷媒循環系統未損壞。

更多關於本產品處理、回收、再利用的詳細資訊，請聯繫當地市政府、家庭廢棄物處理服務部門，或向購買本產品的 Fisher & Paykel 代理商/經銷商諮詢。

紐西蘭



取得保固和服務指南

使用智慧手機掃描 QR code 以取得保固和預約維修服務，或線上查看
<https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

澳洲



取得保固和服務指南

使用智慧手機掃描 QR code 以取得保固和預約維修服務，或線上查看
<https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

本產品專為家庭（住宅）環境而設計，不適用於任何商業用途，客戶的任何商業用途都將影響本產品的製造商保固。

請完成並保存以供參考：

型號 _____

序號 _____

購買日期 _____

購買人 _____

經銷商 _____

市郊 _____

城鎮 _____

國家 _____

英國



取得保固和服務指南

使用智慧手機掃描 QR code 取得保固資訊及預約維修服務，或線上查看
<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

愛爾蘭



取得保固和服務指南

使用智慧手機掃描 QR code 取得保固資訊和預約維修服務，或線上查看
<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

歐洲



取得保固和服務指南

使用智慧手機掃描 QR code 取得保固資訊和預約維修服務，或線上查看
<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

本產品專為家庭（住宅）環境使用設計，不適用於任何商業用途，如果用戶將產品用於商業用途，將影響產品的製造商保固條款。

顧客服務

在致電尋求維修或協助之前…

自己先檢查力所能及的事項，請參考說明書並確認：

- ① 產品已安裝正確。
- ② 您已熟悉產品的正常操作方式。
- ③ 您已閱讀“在致電尋求維修或協助之前”、“故障代碼”、“故障排除”。

如果檢查上述事項後仍需協助或更換零件，請聯繫客服、維修中心或上官網聯絡我們。

在英國需要協助時

請致電 Fisher & Paykel 客服中心，向我們的客服顧問諮詢。

免費電話：08000 886 605

官方網站：fisherpaykel.com

郵寄地址：

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Turing House, Ortensia Drive,
Milton Keynes MK17 8LX

在愛爾蘭需要協助時

請致電 Fisher & Paykel 客服中心，向我們的客服顧問諮詢。

免費電話：1800 625174 or 01 807 7960

官方網站：fisherpaykel.com

郵寄地址：

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

如需維修服務

勁威國際擁有經過 Fisher & Paykel 培訓和支持的技術服務團隊，能夠對您的產品執行任何所需的維修服務。我們的客服中心可以推薦您所在地區的技術服務人員，或者也可以到 <https://kingsware.com.tw/> 線上預約。

如果您透過電話、書信或官網聯繫我們，請提供：

您的姓名和地址、型號、序號、購買日期及問題的完整描述，這些資訊將有助於我們更好地回應您的需求，**產品詳細資訊可在產品內部右下角找到。**

請填寫並保存供參：

型號 _____

序號 _____

購買日期 _____

購買人 _____

經銷商 _____

縣市 _____

鄉鎮 _____

國家 _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2022. 版權所有

本說明書中顯示的型號並非在所有市場均有提供，並可能隨時更改。

本說明書中的產品規格適用於發行日所描述的特定產品型號。
本公司秉承不斷改進產品之政策，上述規格可能隨時變動。

如要詳細了解本國銷售的型號和規格，請訪問本公司官網
或向當地的 Fisher & Paykel 經銷商諮詢。

867351A 09.22